

**Návod k použití**

**Termos na výrobu kávy / čaje**

*Model SAROMICA 6005*

*Model SAROMICA 6010*

*Model SAROMICA 6015*

## Obecné informace

- Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze, protože obsahuje důležité informace pro bezpečné a správné používání spotřebiče.
- Stroj je navržen tak, aby se snadno používal, čistil a opravoval.
- Tento návod k obsluze uchovávejte na dosah, v blízkosti zařízení
- Tento provozní návod musí být poskytnut při předávání zařízení třetím stranám.
- Jakmile vybalíte spotřebič, zkontrolujte, zda je bez závad. Pokud by bylo cokoli poškozeno nezapínejte spotřebič, ale informujte svého prodejce.
- Kávovar lze používat pouze k určenému účelu. Nesprávné použití může způsobit poškození a vést ke ztrátě záruky.
- Před připojením spotřebiče se ujistěte, že napětí uvedené na identifikačním štítku souhlasí s vaším elektrickým napájením.
- V případě poruchy nebo závady spotřebič vypněte. Vytáhněte zástrčku a informujte svého prodejce. Opravu provede s originálními náhradními díly.
- Výrobce / prodejce neodpovídá za škody, které vzniknou nedodržáním tohoto návodu k obsluze. Pokud tyto pokyny nejsou dodržovány, bezpečnost spotřebiče již není zaručena.

## Bezpečnostní pokyny

- Nikdy nezapínejte spotřebič, pokud v nádrži není voda.
- Do nádrže nedávejte více vody, než ukazuje maximální značka.
- Při práci se strojem se ujistěte, že máte vždy suché ruce.
- Nedotýkejte se stroje během používání, protože vnější strana spotřebiče je velmi horká.
- Kabel nesmí viset přes hrany stolu a / nebo ostré hrany. Také nesmí přijít do kontaktu s horkým povrchem spotřebiče nebo vodou.
- Při používání nepohybuje spotřebičem.
- Spotřebič může být připojen pouze k uzemněné zásuvce. Nepřipojujte žádné další spotřebiče do stejné zásuvky. Zásuvka musí být snadno přístupná.
- Pokud vytáhnete zástrčku ze zásuvky, vždy tahejte za zástrčku a ne za kabel.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely a adaptéry.
- Pravidelně kontrolujte kabel. Pokud je poškozen, musí být vyměněn kvalifikovaným pracovníkem.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je v provozu.
- Před každým čištěním nebo opravou vypněte spotřebič. Potom vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Očistěte povrchy měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte vysokotlaký čistič nebo proud vody.
- Nepokoušejte se přístroj sami opravovat. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný specialista používající originální náhradní díly.
- Pokud nechcete přístroj delší dobu používat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčistěte spotřebič a přikryjte jej vzduchem propustným materiálem.

## Příprava kávy

- Spotřebič používejte pouze na stabilním, rovném a tepelně odolném povrchu.
- Kávovar nedávejte do blízkosti plynových nebo elektrických spotřebičů a / nebo jiných zdrojů tepla.
- Před použitím spotřebiče nejprve vyčistěte filtrační koš, víko filtru, potrubí na perkolátor a vnitřek nádrže neabrazivním čisticím prostředkem a otřete jej do sucha.
- Zapojte síťovou zástrčku do vhodné zásuvky.
- Kávovar je nyní připraven k použití.
- Hrubě mletá káva je pro toto zařízení nejvhodnější.
- Naplňte nádrž studenou vodou podle požadovaného množství kávy. Poznámka: minimální množství (Technické údaje).
- Mletou kávu vložte do kávového filtru.
- Zavřete víko na kávovém filtru.
- Umístěte trubku na perkolátor a filtrační koš do nádrže. Ujistěte se, že trubka od perkolátoru je pevně umístěna na dně výrobku.
- Nasadte horní kryt spotřebiče.
- Zapněte spotřebič. Světlo na spínači by se mělo rozsvítit. Když svítí zeleně, káva je připravena a automaticky se udržuje v teple.

## Ohřev vody pro instantní nápoje

- V přístroji může být zahřívána obyčejná voda pro použití s instantními nápoji.
- Čistý spotřebič jednoduše naplňte studenou vodou do požadované výšky a prázdný koš dejte do polohy, jako při přípravě kávy.
- Zapněte kávovar a počkejte, až se voda začne vařit.
- Vypněte spotřebič, pokud jsou uvnitř méně než 3 šálky vody.
- Pokud se spotřebič používá pouze k ohřevu vody, musí být po každém použití důkladně očištěn. K týdennímu čištění použijte ocet pro odstranění usazenin z vodního kamene. Pokud tyto usazeniny nejsou odstraněny, může dojít k poškození zařízení. Viz speciální pokyny pro čištění.

## Čištění po použití

- Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nechte přístroj vychladnout.
- Vyměňte filtrační koš a trubku perkolátoru z nádrže a vyprázdněte filtrační koš.
- Opláchněte filtrační koš, víko filtru a trubku perkolátoru pod tekoucí vodou.
- Vypláchněte vnitřek výrobku.
- Vnější povrch očistěte vlhkým hadříkem a poté je osušte měkkým suchým hadříkem.
- Zařízení je nyní připraveno k opětovnému použití.

## Speciální čištění

- Nesprávné čištění spotřebiče, zejména topné jednotky, bude mít vliv na výkon, což má za následek slabou, vlažnou kávu a může dokonce způsobit, že zařízení přestane vařit.
- Chcete-li, aby spotřebič řádně fungoval, postupujte podle těchto pokynů.
  1. Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyprázdněte koš.
  2. Při každodenním používání čistěte topnou komoru jednou týdně důkladně hadříkem nebo houbou s trochou octa.
  3. K čištění nepoužívejte abraziva.
  4. Po vyčištění opláchněte topnou komoru několikrát horkou vodou.
  5. Vnitřek skleněného indikátoru hladiny může být čištěn úzkým kartáčem.
  6. Nejprve odšroubujte víčko indikátoru a poté do něj shora vložte kartáč a očistěte jej. Tímto kartáčem můžete také čistit trubku perkolátoru. Během čištění skleněný indikátor nesundávejte.

## Technické informace

Model	SAROMICA 6005	SAROMICA 6010	SAROMICA 6015
obj. č.:	317-1000	317-1010	317-1015
Napájení	230V/50Hz/1Ph/1,5kW	230V/50Hz/1Ph/1,5kW	230V/50Hz/1Ph/1,5kW
Objem	6,75 l	10 l	15 l
Kapacita	cca 10 l	cca 15 l	cca 20 l
Váha	3,6 kg	4,8 kg	5,1 kg
Minimální množství	2,5 l	5 l	7,5 l

## Tepelná pojistka

Spotřebič je vybaven tepelnou pojistkou. V případě přehřátí se kávovar automaticky vypne a kontrolka spínače zhasne. Aby bylo zařízení opět funkční, nechte spotřebič vychladnout a stiskněte resetovací tlačítko na spodní straně spotřebiče. Pokud zařízení stále nefunguje, obraťte se na svého prodejce.

## Popis

